INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(11) No de publication : (A n'utiliser que pour les commundes de reproduction). 2366661

**PARIS** 

A1

## **DEMANDE** DE BREVET D'INVENTION

Nº 76 05190 23) Sélecteur de cassettes. 64) G 11 B 25/00, 23/04. Classification internationale (Int. Cl.2). **6**1 25 février 1976, à 13 h 17 mn. Date de dépôt ..... Priorité revendiquée : **4**1) Date de la mise à la disposition du B.O.P.I. - «Listes» n. 17 du 28-4-1978. public de la demande ..... Déposant : HUOT Didier, résidant en France. 7 (72) Invention de : (73) Titulaire : Idem (71) Mandataire:

- a) La présente invention concerne les appareils d'enregistrement et d'écoute de cassettes en monophonie ou stéréophonie de conception ordinaire ou perfectionnée. Elle concerne aussi les appareils "changeur de cassettes" et les systèmes adaptables dans 5 les automobiles.
- b) Dans des appareils connus de ce genre, on recherche et on place la cassette manuellement, puis on recherche un morceau précis sur cette cassette, et enfin on peut l'écouter, une fois le morceau terminé, il faut recommencer toutes ces manipulations, de le la appareils demandent une présence constante, qui n'est pas toujours souhaitable ou possible dans certains modes d'utilisation; par exemple dans une automobile où le conducteur doit conserver toute son attention sur sa conduite.
- c) Cet appareil permet d'éviter toutes ces manipulations, car 15 il est possible de "programmer" des morceaux de musique précis choisis sur un nombre de cassettes variable et d'obtenir l'écoute de morceaux enregistrés sur des cassettes différentes consécutivement et sans délai d'attente.
- d) L'élément de base de cet appareil est un relais-mémoire 20 électromagnétique, objet de la demande de brevet nº 75 380 40 . Ce relais-mémoire est représenté schématiquement sur la planche la la partie grise représente la bobine, et la partie blanche le contact, lorsqu'on fait passer un courant électrique par un des 2 fils reliés à la bobine, le contact s'établi où se rompt entre
- 25 les 2 fils reliés au contact (partie blanche sur les schémas)
  Le schéma n° 2d représente un relais électromagnétique ordinaire,
  il faut définir la position des contacts à l'état 0 c'est-à-dire:
  lorsque aucun courant n'a agit sur le relais. Le schéma n° 3d
  représente un relais-mémoire ouvert à l'état 0, c'est-à-dire que
- 30 le courant peut passer par la partie blanche et donc que si un courant agit sur la bobine se sera pour fermer le relais.

  Le schéma nº 4greprésente un relais fermé à l'état O c'est-à-dire que le courant ne peut pas passer par la partie blanche. Ces conventions sont applicuées aux relais-mémoire comme aux relais-
- 35 ordinaires, l'aprareil est capable de rechercher un morceau de musique sur une cassette même si celui-ci est le cinquième enragistré sur la tande magnétique, il faut pour cela délimiter chaque morceau lors de l'enregistrement par des bornes pouvant être

des signaux magnétiques de fréquence différente de celle utilisée pour la reproduction musicale, produit par une tête magnétique appropriée. Il faut donc dans chaque "ensemble de tête de lecture" (partie 7, fig. 4 planche 3) une tête de lecture ordinaire et une 5 tête de lecture spéciale ne lisant qu'un seul signal ; car ces signaux sont identiques, les morceaux étant recherchés au moyen d'un compteur qui ajoute une unité chaque fois que la tête de lecture passe devant un signal magnétique. Cette méthode de recherche n'est possible que si la cassette est prête à être lue 10 sur une face définie (la face A, par exemple) et si la bande magnétique est toujours enroulée complètement de façon que ce soit le début de la face A qui soit prêt à écouter immédiatement, par conséquent après chaque exécution il est nécessaire que la bande magnétique soit replacée à sa position initiale. L'appareil com-15 prend une partie mécanique composée d'un module (planche 2,fig.2,3 partie 1) se déplaçant le long de l'ensemble de cassette (2), les cassettes sont placées entre des tapis roulants (3 et partie 11 planche 3) indépendants les uns des autres. Les cassettes effectuent un mouvement minimum qui est d'aller se placer dans le module de façon à être lue, c'est donc le module qui effectue les mouvements nécessaires à la réalisation des programmes. Ce module est mû per un moteur électrique (12, fig.2 ) par l'intermédiaire d'une "vis sans fin" (4) et est supporté par 2 rails rigides (6) le module contient les têtes de lecture (7, fig.4) et une paire 25 de "tapis roulants" pareils à ceux qui maintiennent les cassettes fig.4 ). Cette paire de tapis (voir vue de profil de module roulants est mue par un moteur électrique (4), la cassette est ammenée dans le module au moyen de 2roues (1) déplacées par un électro-aimant (3), qui viennent se poser entre les "deux paires 30 de tapis roulant", communiquent ainsi le mouvement des tapis roulant du module à ceux qui maintiennent la cassette. Les roues (1) étant solidaires du module on ne nécessite aucun autre élément mécanique pour amener les cassettes, même pour un grand nombre de cassettes. Ces roues sont ramenées à leurs positions 35 initiales per des ressorts (2) quand l'action de l'électroaiment (3) est terminée. Lorsque la cassette à pris place dans ainsi que les griffes le module, les enrouleurs (2, fig.5) de fixation (9) servant à maintenir fermement la cassette sont mis en place per un deuxième électro-aimant (voir fig. 16 )

Les griffes de fixations, les enrouleurs ainsi que les roues motrices 7 et 8 ( fig.5) | sont solidaires. Lorsque la cassette
est amenée dans le module les roues des "tapis roulant (1) reliées
aux roues (5) par un axe commun sont animées par la roue motrice
(7), alors en contact avec les roues (6). Lorsque la partie mobile (partie sombre sur le schéma) se déplace c'est la roue motrice
(8) qui entre alors en contact avec les roues (3) qui communique
le mouvement aux enrouleurs.

le mouvement aux enrouleurs. in'a pour objet que de montrer le système utilisé fig.5 10 pour l'amener de la cassette et la lecture ne nécessite qu'un seul moteur électrique, il est à noter que l'utilisation " d'enrouleur rétractable" est le moyen qui permet un encombrement minimum. et un mouvement minimum de cassettes. Les cassettes sont rangées de façon que ce soit la face A qui soit lue, si le 15 morceau choisi est sur la face B, c'est l'ensemble de tête de lecture qui se retourne, et non pas la cassette, au moyen d'un deu-xième moteur électrique (5). Ce moteur est alimenté par un courent continu, le circuit électrique comprend un interrupteurdisjoncteur (2) commandé par les contacts (1) lorsque ceux-ci 20 sont touchés par le contact-butoir (3) pour l'arrêt du moteur, et par (B) commande de mise en position "B" et par 04 pour la remise en position "A". Il est à noter que tous les éléments mécaniques décrit dans les lignes précédentes sont en double exemplaire dans le module. Cela permet d'éviter l'attente entre 2 morceaux 25 programmés ; car si par exemple le cinquième morcaau de la face B de la première cassette vient d'être écouter, la tête de lecture doit être retournée, la tande magnétique rembobinée, la cassette replacée et alors commencer la recherche du morceau suivant. L'usage de deux têtes de lecture permet de supprimer ce temps car 30 pendant qu'un morcesu est joué, la recherche du deuxième morceau peut s'effectuer et commencer à être joué juste après le premier. C'est la raison pour laquelle les cassettes doivent être ammenées dans le module, car alors celui-ci est "litre" d'aller chercher

une deuxième cassette tout en "jouant" le premier.

¡Les schémas électriques annexés sont étudiés pour un appareil comprenant 6 cessettes et 6 morceaux différents sur chaque face,

avec rossibilité de programmer 8 morceaux consécutivement. Il

est lien entendu que ce sont là des nombres minimum, plus pratique à représenter, mais que les principes de conception

restent les mêmes pour un appareil de dimension moyenne, pouvant comporter par exemple un stock de 30 cassettes avec 10 morceaux différents sur chaque face et possibilité de programmer 12 morceaux à la suite. Sur la fig.6 , figure le clavier, les touches 5 de gauche numérotées de l à 6 servent à sélectionner les cassettes celles de droite les morceaux de musique (que l'on nommera "chanson" pour plus de facilité). Ilest à remarquer que la touche "A'n'a aucune utilité puisque les cassettes (où plutôt les têtes de lecture) sont placées de façon que ce soit les faces A qui losoient lues ; par contre si on choisit la face B les numéros des chansons sont inversés car le sens de la recherche sera alors l'inverse du sens de lecture. Il faut compter un signal de plus car la tête de lecture passe sur le signal de fin du dernier morceau et sur le signal de départ du morceau choisi ce qui augmente 15 le nombre de signaux d'une unité par rapport à une recherche sur la face A. Lorsque l'on presse sur la touche B. le relaismémoire laisse passer le courant qui agit sur les relais simples ces relais étant "couplés" deux à deux par numéro, l'un étant ouvert, l'autre étant fermé, les numéros sont alors inversés. 20 Les numéros entourés d'un cercle sont simplement des repères. La case marquée INV représente un inverseur commandé par (B) pour ouvrir la relais-mémoire et par Enr. ( enregistrement suivant) pour le ramener à sa position initiale. Les cases A1, B1; C1, A2 .B2, C2,B, D, E sont des repères figurant aussi sur la fig.7 qui représente la mémoire. Cette mémoire est composé uniquement de relais-mémoire décrits plus haut et de deux distributeurs indépendants l'un de l'autre. Supposons que ce soit la cassette numéro 4 qui ait été choisie ; l'appareil vient d'être mis en rou te, le distributeur 2 est sur la première colonne de relais en par-30 tant de la gauche, le courant arrive donc de Al et Cl, et les relais aux intersections de Al et Cl et de la première colonne sont ouvert. Le même processus est appliqué pour A2, B2, C2 et B Losque les intersections sont enregistrées, une pression sur la touche Enr change le distributeur 2 de colonne, une autre pres-35 sionsur la touche Eco (Ecoute) met le distributeur l sur la première colonne et la mémoire peut-être lue. Le courant passe donc par les relais Al et Cl (de l'exemple) et donc par A'l et C'l qui sont des repères. La remise à zéro de la mémoira est effectué à la fin du dernier programme au moyen d'un inverseur.

Les différents fils qui ne pouvaient être mis en contact lors du fonctionnement de la mémoire sont unifiés au moyen de relais. Les repères A'l et C'l se retrouvent sur la fig.8 , où figurent les décodeurs, c'est-à-dire que les chiffres 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 ont 5 été traduit en 1, 2, 3, (voir fig.6) et qu'il s'agit d'effectuer l'opération inverse, il est à noter que si la mémoire parait encombrante pour un choix de 6 cassettes et 6 chansons par face plus le nombre de cassettes grandit, plus ce système de mémoire devient avantageux, par exemple on peut traduire le nombre 31 avec seulelOment 5 signaux (donc 5 lignes de relais-mémoure). En gardant l'exemple précédent, le courant provenant du distributeur l ouvre les relais-mémoire situés en face de A'l et C'l qui ouvrent à leur tour les relais-simples situés sur les mêmes lignes qu'eux, un courant permanent peut aloxre passer par ces relais, les chif-15 fres ne situe ici que des repères, chaque "colonne de relais" (une par chiffre) est séparée par un "relais-barrière" qui interdit le passage du courant dans les colonnes suivantes. Le courant passer dans les colonnes suivantes. Le courant ne peut pas non plus passer dans les colonnes précédentes 20 car il reste toujours une ligne de relais non ouverts ; dans cet exemple c'est la ligne B'l qui est resté fermée, et c'est seulement vers le repère 4 que le courant passera. Si aucune cassette n'a été programmée (fin de la série du programme) le courant n'étant arrêté par aucun relais-barrière acommande la remise à 25 zéro de la mémoire générale.La remise à zéro du décodeur est effectuée en inversant les relais-mémoires. Le courant constant est alors coupé et les relais-simples reviennent à leur position initiale. Le processus est le même pour le deuxième décodeur servant à retraduire le numéro de la "chanson" choisie, à la sau-30 le différence que si aucun numéro n'a été programmé, c'est toute la face de la cassette qui sera jouée; Il est à noter que les décodeurs sont remis à zéro per des inverseurs différents. Le dispositif de remise à zéro comprend un inverseur et un relais commandé par le même courant que l'inverseur, ce relais regroupe 35 des fils qui ne peuvent être en contact lors de la programmation comme par exemple A'2 et B'2 et C'2. Les numéros repères du fig.9 où figure décodeur "chansons" se retrouvent sur la le comparateur; les "bornes" disposées sur la bande magnétiques étant tous identiques, on doit les différencier par leur ordre.

Le contact provoqué lors du passage d'une borne magnétique devant la tête magnétique spéciale se traduit par un courant provenant de la case C. dx. R (contacts des repères) qui ouvre le premier relais, ce relais laisse passer un deuxième courant permanent qui ouvre le premier relais-mémoire-barrière, permettant ainsi cu'au passage d'une seconde "borne" le deuxième relais s'ouvre et ainsi de suite. Si par exemple la cinquième chanson a été choisie le relais simple de la ligne supérieure situé en face du repère "5" est ouvert, lorsque le relais simple de la 10 même colonne s'ouvre (donc lorsque la cinquième "borne" enregistrée sur la tande magnétique vient de passer devant la tête de lecture supplémentaire) le courant peut passer au travers des 2 relais et commander la mise en vitesse d'écoute et l'écoute(C.3) tout en remettant à zéro tous les relais-mémoire de cette partie 15 instantanément. Les numéros repère du décodeur "cassettes" Comme pour le compareteur "chansons" le courant provenant du décodeur agit sur les relais-mémoire situé en face des repères 1, 2, 3, 4. 5. 6 (ligne b) selon le choix établit. La grande particularité de ce dispositif est que le courant faisant fonctionner le mo-20 teur A entrainant le module passe par le numéro où le module doit s'arrêter, en effet le premier relais laisse passer le courant venant du décodeur "cassette" jusqu'au moteur A, ce courant est coupé lorsque le module arrive au numéro choisi, car alors un contact est établi entre les points (a) et(b) par un frotteur mé-25 tallique fixé sur le module qui ferme le relais-mémoire situe! juste su-dessus du précédent (ligne a) ce qui coupe le courant arrivant au moteur A . Cette disposition permet au module de "sayoir" de quelle côté se diriger par rapport à sa position car les parties (3) qui schématisemles éléments (1) de la fig.3 . , 5) permettent à inverser le courant du moteur, par exemple sur le schéma (a) la tête de lecture (A) est devant la cassette numéro 2 et doit aller chercher le numéro 5 lorsque le module (2) se déplace, les pattes (3) changent le sens des éléments (1) oui changent le sens du courant parvenant au 35 moteur. Lorsque le module est devant le 5, les éléments (1) des cassettes 1, 2, 3, sont tournés, si la prochaine cassette est la cassette numéro 4 pour la tête de lecture B le moteur tournera dans le même sens que précédemment (voir disposition des fils sur la fig. 12), si la prochaine cassette est la cassette

numéro I, le moteur tournera en sens inverse ( module gauche) les parties situées dans les zones grises sur la fig. I2 sont celles qui sont en congtact avec le module. Il est à noter que tout ce dispositif est en double, car il en faut un pour chaque tête de lecture (fig. I2 ) ainsi que 2 rails d'éléments et .fig.3 (,5) car les têtes de lecture sont obligatoirement décalées. Les relais-mémoire de ce dispositif sont remis à zéro par un inverseur (INV.) commandé par 62 (contact que provoque la cassette en prenant sa position dans le module fig.4) C2 commande aussi l'inverseur général de ces 10 (voir dispositifs (INV.R) c'est à dire que pour le premier programme le dispositif I fonctionne, puis pour le deuxième c'est le dispositif 2, et pour le troisième programme c'est de nouveau le dispositif I etc... Donc on peut voir le module se diriger vers la 15 première cassette choisie et "l'attraper", le dispositif A d'écoute commence la recherche du morceau choisi. Lorsque l'écoute commence le module se redéplace vers la deuxième cassette choisie; "l'attrape", et le dispositif B d'écoute effectue la recherche du morceau choisi, lorsque l'exécution du premier morceau est terminée 20 l'exécution du second commence et pendant ce temps, la bande magnétique de la prezière cassette est rembobinée, le module se déplace pour replacer cette cassette et aller chercher la troisième etc... Four ce faire il faut que le module"se rappelle" où il prend les cassettes, et qu'il conserve cette donnée jusqu'à ce 25 qu'il les replace. Le dispositif mémorisateur est le suivant: lorsque les contacts C2 commandent les inverseurs de remise à zéro et INV.R (fig. 12) il commandent également INV.C ( fig. 10 ) qui fait passer le courant par A ou par B c'est à dire soit au contact X du dispositif I; soit à celui du dispositif 2. Cette disposition JC permet de remettre à zéro tout le dispositif sauf la position où le module doit revenir car ce courant ouvre le relais-mémoire du numéro choisi (ligne b) qui laissera passer le courant commandant le moteur lorsque l'inverseur INV.C et l'inversuer INV.R auront été actionnés après que le contact C2 de l'autre tête de lecture 35 se soit produit. Tous les dispositifs exposés précedemment sont dirigés par les circuits figurant sur la fig. 13 . Les contacts correspondents aux manoeuvres des cassettes sont sur la partie gauche. C.L. est le contact qui est établi lorsque le module arrive devant le cassette choisie, le moteur. A (entrainvement du module)

est arrété ( voirfig. 12 les points a et b). Case X.1: l'électroaimant 3 (Pl.3 fig. I) qui attire les roues (I) est actionné, le moteur B (M.B) (Mouvement des"tapis roulants" et des enrouleurs de bande wagnétique) est branché en sens N (qui est défini comme le sens"d'amenée" de la cassette et d'écoute de la bande magnétique). La cassette est amenée au fond du module et fait alors ). Le décodeur et le comparateur contact en C2 (voir fig.4 " cassette" sont remis à zéro ( case EFF.I). Case X 2: l'inverseur fig. 16 ) est actionné. Le courant arrivant à l'electroaimant (I) est inversé, le changement d'engrenage s'effectue ainsi que la mise en place des pattes de fixation et a les enrouleurs ). Si la face B à été programmée, le moteur B (voir fig.5 (M.B) qui tourne en sens N est arrété (2º relai-mémoire en partant du haut) et est rebranché (3ºr.m.) en sens -N, puisque la recherche 15 se fait allors en sens inverse de celui de la lecture. La tête de lecture est retournée (moteur C, voir fig. 4 sur la planche 9: M.O sens B (50. r.m.). La recherche s'effectue donc jusqu'a ce que le contact C.3 s'établisse (voir fig.9)contact croduit lorsque la "borne" qui est au début du morceau choisi 20 passe devant la tête magnétique. Le moteur B est coupé(Io r.m.) et (50 r.m.), si la recherche est sur la face B, ce moteur est rebranché en vitesse d'écoute (60 r.m.). L'organe de lecture fig. 4 (7) est mis en place (ce mouvement est le même que sur un ragnétophone à cassettes ordinaire lorsqu'on appuie sur la touche 25 "audition").Le comparateur "chansons" (fig.9) est remis à zéro. L'inverseur général de l'arrivée des informations programmées (INV.G) est actionné de façon que le programme suivant parvienne à l'autre tête de lecture, le distributeur I (fig. 7) est ationné, le deuxière vest alors mis en route. Lorsque la "chanson" choisie 30 est terminée la "borne" qui la sépare de la chanson suivante passe devant la tête magnétique et la contact 03 bis s'établi. Le système de releis-mémoire réalisant cette opération figure sur la fig.11 : lors de la première impulsion, le relais-Lémoire I est ouvert et "branche" le retour du relais-mémoire 2, 35 le relais-mémoire 4 est lui-aussi ouvert lors de la première impulsion et laisse passer le courant (permanent) qui coupe le relais-mémoire 3, lors de la 2º impulsion le courant ne pourra pas passer par le relais 3 et établir les fonctions 03 . Ce système symbolisé sur la fig. Id | rar les cases inscrites (bis" est le

même pour CI, CI bis et C5, C5 bis. Ce système est remis à zéro au moyen d'un inverseur, qui replace les relais-mémoire dans leur état initial commandé par le contact C4. Le contact C3 bis coupe le moteur B en vitesse d'écoute (6° r;m;) et le rebranche en 5 vitesse de recherche de sens N ( 10°r; m; ) si la face écoutée est la face B, sinon en sens -N ( 7° r.m.), l'organe d'écoute est ramené à sa position initiale.Le contact C4 s'établi lorsque la tende magnétique est complètement rembobinée, le système réalisant cette opération peut être le même que ceux employés sur des magné-10 tophones ordinaires pour arrêter le moteur une fois la bande magnétique enroulée. Le moteur B est compé (7º R.m. ou 10º r.m.) et est rebranché en sens -N (5º r.w.), les enrouleurs et pattes de fixation ( X2) sont ramenées à leurs positions initiales, les roues ) sont attirées, le contact C5 bis s'établi lorsque la 15 cassette est replacée au fond de son emplacement (voir L'inverseur de tous les relais-mémoire figurants sur la est actionné. Le module est revenu à la position où il avait pris cette cassette, après le contact C2 établi par l'autre ensemble de lecture, le contact CI bis à été établi et à ouvert le IIº relais-20 Lémoire ermettant le passage du courant vers le moteur lors du contact C4. Lorsque le module arrive devant la cassette à jouer si le contact 05 est établi, cela signifie que la cassette est bien dans son emplacement. Si le contact C5 n'est pas établi, cela signifie que la cassette demandée est en train d'être jouée par 25 l'autre ensemble de lecture (sar exemple a) et que par conséquent l'inverseur général (INV.G) des informations programmées sera inversé dès le contact C4 de l'ensemble a, de façon que ce soit cet ensemble a, cui joue le programme suivant, car ce sara plus rabide que de reposer la cassette et la faire reprendre par l'ensemble de 30 lecture b. Dans ce cas seulement il est nécessaire d'attendre avant l'écoute du programe saivent. Il est a noter que le relais-mémoire L'empèche le fonctionnement du moteur lors qu contact 03, ce relais n'est ouvert que par le contact C3 bis de l'autre ensemble de lecture (contact de fin de "chanson") ou lorsque l'on presse la touche "écoute" 35 (case D fig. 13et fig.7) rous les circuits figurants sur la fig. 13 existent en doulle, seule la case INV.G étant commune.

Le clavier (fig.6) peut-être remplacé car une commande automatique figurent aur la fig.20 , qui ne nécessite pas la connaissance des coordonnées du morceau désiré.

Les parties apparentes de ce dispositif sont un boitier-écran (fig. 20) et deux commutateurs (2 et 3 fig. 17), A l'intérieur de ce boitier, un rouleau ob sont inscrits les différents morceaux enregistrés est disposé ainsi qu'un moteur électrique (Ifig. 17,fig. 18) 5 servant à faire défiler le rouleau devant la lentille grossissante (8). Le rouleau est divisé en 3 parties (fig. 19): les coordons nées sont écrites au préalable et de façon indélébile, sur la partie de gauche, le premier chiffre est le numéro de la cassette, la lettre désigne la face et le second chiffre le numéro du mor ... IO ceau ( on peut inscrire par exemple dix chiffres pour chaque face de cassatte). Lorsqu'on enregistre un morceau il suffit d'en inscrire le nom sur la partie centrale du rouleau, en fece de ses coordonnées, un codage correspondant à chaque coordonnée est inscrit sur la partie de droite. Ce codage peut-être une perfora-I5 tion "lue" par un balsi métallique, soit un système photo-électrique ( il faut 8 "trous" pour une trentaine de cassettes et 10 morceaux par face). Le moteur est commandé par un interrupteur "type vitre électrique" qui communique un mouvement ascendant ou descendant au rouleau. Le commutateur 3 sert à faire passer le 20 courant qui sera communiqué au clavier. Les ampoules 7 peuvent être reliées au système d'éclairage de la planche de bord dans le, cas de l'adaptation de cet appareil dans un véhicule automobile. Les lignes précédentes ne décrivent que les principes de base d'un appareil de ce type, mais on pept ajouter un certain nombre 25 de perfectionnement ne nécessitant que quelques modifications tel la système parmettant l'écoute de toute la face d'une cassette s un relai-mémoire est fermé par P (contact produit si aucun numéro de" chanson" n'a été programmé (voir fig. 8) coupant ainsi le courant provenant de C. d. R. (contact établi lorsque les 30 "bornes" wagnétiques séparant les "chansons" passent devant la cessette) sinsi toute la bande sera écoutée sans interruption jusqu'au contact 0.4 (contact de fin de bande). On peut réaliser par exemple une remise à zéro instantanée de tout le dispositif ou un système permettant de sauter un morceau qu'on à programmé. 35 rar inadvertance. Tous les systèmes décrits ont été étudiés de feçon à etre adaptable à n'importe quel eppareil d'enregistrement et de reproduction sur cassette. ¿ucun élémentg (tels que ampli, tête de lecture, etc...) n'est susceptible d'être changé. Il est encore à noter que les petits fils très fragiles raccordés à la

tête de lecture (partie 7, fig.2 at fig.4) et que les éléments électriques placés dans le module sont reliés par un système de fils souples extérieurs. Dans le cas d'un appareil comprenant un grand choix de cassettes, on peut réaliser un système de fils souples retenus par un enrouleur à ressorts permettant de tenir ces fils assez tendus pour ne pas géner les mouvements du module.

e) Cet appareil objet de l'invention peut-être adapté à tous magnétophones à cassettes. Il peut être utilisé comme enregistreur - lecteur faisant partie d'une chaine Hi-Fi.par exemple fig.23 i). On peut alors effectuer la programmation par le clavier ou la commande-écran-automatique, cette commande-écran pouvant être mobile cer reliées par un cable au bloc central. Des apolications particulièrement intéressantes peuvent être aussi, l'adaptation de cet appareil dans les automobiles, on peut placer le bloc (3 fig.21) comprenant les cassettes, le module etc... dens le coffre à bagages du véhicule (voir fig.21) programmer grace à la commande automatique (voir fig. 20) en plaçant le boitieb-écran (2 fig. I et 2) sur la planche de bord, à un endroit qui ne gêne pas la visibilité du conducteur, et les commutateurs et les commandes de réglages (I,fig.21,fig.22)aux places où l'on fixe généralement un récepteur de radio.

## REVENDICATIONS

- I- Appareil, adaptable à tous magnetophones à cassettes, permettant de programmer, par un clavier ou une commande visuelle automatique, l'écoute succesive et sans attente de plusieurs morceaux choisis sur des cassettes différentes à des endroits différents sur l'une ou l'autre face de ces cassettes; caracterisé par le fait qu'il comporte une partie mobile réalisant toutes les opérations de recherche et de préhension nécéssaires à l'écoute des programmes, les cassettes n'effectuant qu'un mouvement minimum, qui est d'aller se placer dans cette partie mobile.
- 2- Dispositif selon la revendication I.

  Caractérisé par le fait que les cassettes sont stockées et utilisées sur des "tapis roulants" et que le système attirant la cassette est formé de deux roues venant se placer contre les tapis roulants transmettent ainsi le mouvement à la cassette.
- 3- Dispositif selon la revendication I.

  Caractérisé par le fait que les éléments nécéssaires pour communiquer le mouvement aux bandes magnétiques des cassettes sont rétractables et mis en place une fois la cassettesplacée dans la partie mobile.


4-Dispositif selon la revendication I. Caractérisé par le fait que c'est la tête delecture qui est retournée et non pas la cassette si c'est"l'autre" face qui est désirée.


- 5- Dispositif selon la revendication I.


  Caractérisé par le fait que l'on utilise 2 systèmes complets
  delecture et d'enregistrement fonctionnant alternativement .


  6- Dispositif selon la revendication I.
- Caractérisé par le fait que l'on peut utilisér une commande visuelle, à distance, ne nécéssitant que 2 commutateurs, pour programmer l'appareil.
- 7- Dispositif selon la revendication I.


  Caractérisé par le fait que tous les circuits électriques ainsi que les mémoires sont composés de relais-mémoires électromagnétiques.











. .

